

Marcin Peczarski
USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32
Errata

Ostatnia modyfikacja 27 lipca 2013 r.

Str.	Wiersz	Jest	Powinno być
2	3	przenośnych jak	przenośnych, jak
159	-3	case '\r':	case '\r':
159	-2	case '\t':	case '\t':
267	2	opisy plików <i>boot_10x.c</i> i <i>board_def.h</i>	opisy plików <i>boot_10x.c</i> , <i>board_def.h</i> i <i>usbd_power_103.c</i>
313	-5	data_pid	pid

Str. 57, tab. 2.2 – firma STMicroelectronics oficjalnie udokumentowała, że w STM32F205, STM32F215, STM32F405 i STM32F415 jest układ peryferyjny USB OTG-FS – w 3. kolumnie i 3. wierszu powinno być OTG-FS.

Str. 173, tab. 3.18 – zawartość kolumn 5 i 6 powinna być wycentryowana jak w innych tabelach opisujących żądania USB.